

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8 · D-47574 Goch
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
E-Mail service@carlprinz.de

Selbstklebende Profile

Einsatzbereiche:

Selbstklebende Profile werden immer dann eingesetzt, wenn eine Verschraubung mit dem Untergrund nicht möglich oder unerwünscht ist, wenn eine spätere Trennung zweier Bodenbeläge durchgeführt wurde oder wenn jegliche andere Befestigungsart auszuschließen ist.

Selbstklebprofile (SK)

In den meisten Fällen werden SK- Profile bei Laminat- oder Teppichbodenverlegung eingesetzt. Es gibt Übergangprofile, Abschluss- und Winkelprofile mit Selbstklebeausrüstungen. Dabei befindet sich auf der Unterseite des Profils ein Selbstklebestreifen, welcher mit einem Schutzpapier abgedeckt ist. Bei bestimmten Abschlussprofilen wie dem **Profil 290** ist der Selbstklebestreifen an der Rückseite des Profils angebracht, um das Profil gegen eine Fensterleibung kleben zu können.

Montage:

Der Klebstoff ist ein sogenannter Hotmeltklebstoff, vergleichbar mit einem **doppelseitigen Klebeband**, der durch Wärme und hohen Drücken seine volle Klebkraft entfaltet. Daher ist es wichtig, dass diese Profile vor allem bei normalen Raumtemperaturen um 15°C oder höher und auf trockenen Untergründen verarbeitet werden.

Der Untergrund vor allem bei Hartbodenbelägen muss sauber und frei von jeglichen Fetten oder Stäuben sein. Laminat-Fertigparkett oder keramische Bodenbeläge sind vor der Verwendung solcher Profile abzureinigen. Verwenden Sie bitte keine filmbildenden Reinigungsmittel. Am besten geeignet sind Alkoholreiniger oder Aceton. (Bitte beachten Sie die Herstelleranweisungen der Bodenbelaghersteller. Vor allem beachten Sie bitte stets Ihre eigene Sicherheit.

Bei textilen Bodenbelägen sollte die Klebestelle vorher gründlich abgesaugt werden, um auch hier keine Fusseln oder Stäube in die Klebung einzubeziehen und eine ausreichende Klebung sicherzustellen.

Nach Abtrocknen bzw. Säubern des Verwendungsbereichs können Sie nun den Klebestreifen des zuvor zugeschnittenen Profils vom Schutzpapier befreien und das Profil wie gewünscht anlegen. Drücken Sie das Profil fest auf die Fläche. Der bloße Handdruck reicht nicht aus, um das Profil fest mit dem Untergrund zu verbinden. Daher empfehlen wir den Einsatz Ihres gesamten Körpergewichtes. Stellen Sie sich auf das Profil und bewegen Sie sich in „Trippelschritten“ über das Profil.

Bei einigen Profilen befindet sich auf der Profilloberseite eine Schutzfolie. Diese können Sie nun abziehen. Die Folie dient ausschließlich dem Schutz der Nutzfläche während des Transports.

Wir empfehlen Ihnen folgende Produkte:

- Ferro-Messing-Übergangprofil Nr. 120
- Reinmessing-Übergangprofil Nr. 124 / 125
- Edelstahl-Übergangprofil Nr. 110 / 112
- Übergangprofil Nr. 130 / 132 / 135 / 136 / 137 / 139
- Abschlussprofil Nr. 133 / 140 / 145 / 154 / 155
- Anpassungsprofil Nr. 138

Mit diesen Tipps und Tricks erklären wir Ihnen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Wir empfehlen, genügend Eigenversuche durchzuführen. Carl Prinz GmbH & Co. KG übernimmt aufgrund verschiedener Baustellenbedingungen außerhalb unseres Einflusses keine Gewährleistung für das Gelingen. Stand: 05.07.2013. Änderungen vorbehalten.

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 · D-47574 Goch · Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0 · Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99 · e-Mail: service@carlprinz.de · www.carlprinz.de

Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 · Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 · Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz