

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8 · D-47574 Goch
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
E-Mail service@carlprinz.de

Zuschneiden von Holzsockelleisten

Einsatzbereiche:

Holzsockelleisten werden vor allem bei Holzbodenbelägen eingesetzt.

- Parkett
- Laminat
- Fertigparkett

Alternativ können Holzsockelleisten aber auch bei Teppichböden und elastischen Bodenbelägen eingesetzt werden.

Die Werkzeugauswahl:

- Bei **Holzsockelleisten** kann eine Gehrungssäge, **Gehrungslade mit einer Säge** oder eine elektrische Kappsäge hilfreich sein. Beachten Sie die Auswahl des richtigen Sägeblatts.
- Für **Viertelstäbe** gibt es eine Gehrungs- oder Viertelstabschere.

Für welches der genannten Werkzeuge Sie sich entscheiden, bleibt Ihnen überlassen. Bitte beachten Sie immer die Sicherheitsvorschriften.

Bei **Sockelleisten mit Zubehör für Innen-, Außenecken und Längenverbindern** können die Leisten gerade zugeschnitten werden. Dabei ist auf die Länge insoweit zu achten, dass die Außen- und Innenecken, wie auch die Längenverbinder passgenau eingefügt werden können. Bei der Verwendung derartiger Zubehörteile ist am besten von einer Außenecke beginnend zur Innenecke zu arbeiten. Stecken Sie die Außenecke auf und legen die Leiste an. Legen Sie die Innenecke in die Ecke und messen den Abstand von dem Ende der Leiste zur Innenecke. Sollte ein Längenverbinder notwendig sein, stecken Sie diesen erst auf das Ende der Leiste und messen dann den Restabstand zur Innenecke. Zeichnen Sie den Schnitt an und schneiden die Leiste passend zu. Nachdem nun alle Leisten passend zugeschnitten wurden und alle Zubehörteile passend anliegen, können Sie mit der Befestigung der Leisten beginnen. Die Zubehörteile können optional mit einem Heißkleber oder Montagekleber auf die Leisten geklebt werden. Es obliegt Ihrer Entscheidung, die Sockelleisten auf die Wand zu kleben oder anzunageln. Sollten Sie sich für ein Clipsystem entschieden haben, stecken Sie die Leisten auf die zuvor montierten **Clips** an der Wand auf.

Bei Leisten ohne Zubehör beginnen Sie an einer Türzarge. Schneiden Sie die Leiste am Anfang ein wenig schräg an. Entsprechend der Neigung der Türzarge. Zumeist sind dies bei alten Holzzargen etwa 15 Grad. Wenn die Leiste nicht bis in die nächste Innenecke oder über die Außenecke hinaus reicht, müssen Sie eine Leiste daran anfügen. Damit hier ein sauberer Übergang entsteht, sollten Sie die Leiste am Ende auf 45 Grad anschneiden. Legen Sie den Schnitt so an, dass dieser nach innen links verläuft. „Vorausgesetzt Sie haben an der rechten Türzargenseite begonnen“. Die folgende Leiste schneiden Sie nun ebenfalls auf 45 Grad an. In diesem Fall ist der Schnitt so anzulegen, dass die Schnitte hintereinander geschoben werden können und sich eine glatte Front der beiden Leisten ergibt. Nehmen Sie etwas Holzleim und bestreichen damit die Sägeschnitte vor dem Zusammenfügen. Nun können Sie die Leiste für die Innen- oder Außenecke passend - zumeist 45 Grad - auf Gehrung zuschneiden und mit der nächsten Leiste fortfahren.

Zum Befestigen der Leisten empfehlen wir **Clips, Stahlnägeln, Dübel und Schrauben** oder Montageklebstoff. Beim Kleben mit Montageklebstoff ist möglicherweise ein dauerhafter Druck auf die Leiste notwendig, um einen sauberen Andruck an die Wand zu gewährleisten.

Mit diesen Tipps und Tricks erklären wir Ihnen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Wir empfehlen, genügend Eigenversuche durchzuführen.
Carl Prinz GmbH & Co. KG übernimmt aufgrund verschiedener Baustellenbedingungen außerhalb unseres Einflusses keine Gewährleistung für das Gelingen.
Stand: 05.07.2013. Änderungen vorbehalten.

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 · D-47574 Goch · Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0 · Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99 · e-Mail: service@carlprinz.de · www.carlprinz.de

Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 · Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 · Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz

Tipps & Tricks

Starke Verbindung. Kluge Technik.

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8 · D-47574 Goch
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
E-Mail service@carlprinz.de

Wichtig:

Die Sockelleisten sollten, wenn diese geklebt werden, direkt auf den Putz der Wand und nicht auf die Tapete geklebt werden, da andernfalls beim Abnehmen der Tapete die Sockelleiste mit abgelöst werden kann.

Wir empfehlen Ihnen folgende Produkte:

- Laminat-Sockelleiste Nr. 817 / 838 / 839
- Laminat-Viertelstab Nr. 826
- Innenecken für Laminat- und Parkett-Sockelleisten Nr. 814 16
- Außenecken für Laminat- und Parkett-Sockelleisten Nr. 814 26
- Endstücke für Laminat- und Parkett-Sockelleisten Nr. 814 36
- Sockelleisten-Clips 814 54
- Parkett-Sockelleisten Nr. 847 / 848
- „Hamburger Leiste“ Nr. 827
- „Weimarer Leiste“ Nr. 828
- Sockelleisten-Clips für Hamburger und Weimarer Leiste Nr. 814 57
- Ecken für Hamburger und Weimarer Leiste Nr. 814 57 01

Mit diesen Tipps und Tricks erklären wir Ihnen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Wir empfehlen, genügend Eigenversuche durchzuführen.
Carl Prinz GmbH & Co. KG übernimmt aufgrund verschiedener Baustellenbedingungen außerhalb unseres Einflusses keine Gewährleistung für das Gelingen.
Stand: 05.07.2013. Änderungen vorbehalten.

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 · D-47574 Goch · Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0 · Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99 · e-Mail: service@carlprinz.de · www.carlprinz.de
Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 · Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 · Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz